



Instrucțiuni generale utilizare_ Air Fryer 20L Smart Digital_ Cod Produs: TQ131

Pregătire înainte de utilizare

- Îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Scoateți friteuza și coșul de prăjire, îndepărtați punga de protecție.
- Curățați friteuza și coșul cu apă caldă. Ștergeți interiorul și baza aparatului cu o cârpă umedă cu detergent, apoi folosiți-l doar după ce este complet uscat.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și folosiți o priză separată.
- Lăsați suficient spațiu în jurul aparatului (cel puțin 10 cm față de alte obiecte) și nu blocați orificiile de ventilație.

Atenție

La prima utilizare, este necesar să preîncălziți aparatul timp de 5 minute pentru a elimina mirosurile reziduale de ulei. Este normal să apară un miros ușor la prima utilizare — nu reprezintă un defect.

Utilizare

- Puneți alimentele în coșul de prăjire.
- Nu supraîncărcați coșul — alimentele nu trebuie să depășească marginea acestuia.
- Introduceți coșul în aparat și setați temperatura dorită în funcție de rețetă.

Pași de utilizare

- Conectați aparatul la priză și setați temperatura dorită.
- Interval temperatură: **80°C – 200°C**.
- După setarea temperaturii, setați timpul de gătire.
- Interval timp: **0 – 30 minute**.
- La jumătatea timpului, puteți scoate coșul pentru a verifica și întoarce alimentele.
- După expirarea timpului setat, aparatul se oprește automat.

Curățare și întreținere

- Dacă există pete de ulei, ștergeți cu o cârpă moale și detergent neutru.
- Curățați toate componentele cu detergent neutru.
- Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide (risc de electrocutare).
- După curățare, depozitați-l într-un loc uscat și răcoros.



Probleme frecvente și soluții

| Problemă | Cauză posibilă | Soluție |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| Aparatul nu pornește | Nu este conectat la priză | Conectați-l |
| Mâncarea nu se prăjește | Prea multă mâncare | Gătiți în porții mai mici |
| Gătire neuniformă | Încălzire neuniformă | Agitați/întoarceți alimentele |
| Mâncarea nu este crocantă | Lipsă ulei/ingrediente nepotrivite | Adăugați puțin ulei |
| Fum alb | Resturi alimentare sau grăsime | Curățați aparatul după fiecare utilizare |

Specificații produs

- Putere: **1800W**
- Tensiune: **110–120V / 220–240V**
- Frecvență: **50–60Hz**

Conținut pachet

- 1 × aparat (friteuză)
- 1 × coș
- 1 × separator
- 1 × manual

Materiale în contact cu alimentele

Produsul respectă standardele de siguranță alimentară. Materialele sunt conforme cu reglementările naționale.

Informații de mediu

- Durata de viață estimată: **15 ani**
- Substanțele periculoase sunt în limitele admise conform standardelor.



1. Meniul pentru schimbarea functiilor
2. Ajustarea timpului
3. Butonul pentru pornire, start sau pauza
4. Adaugare temperatura sau timp (PLUS)
5. Ajustarea temperaturii
6. Scadere temperatura sau timp (MINUS)

Tava pentru filtrarea uleiului.



20L

