



Dus portabil de camping cu robinet incorporat, USB pentru interior/exterior_ RS1331

Ghid de utilizare pentru dușul portabil electric cu pompă

1. Conținutul pachetului:

- 1 x cap de duș
 - 1 x furtun flexibil
 - 1 x pompă electrică submersibilă
 - 1 x cablu de alimentare USB (dacă modelul este cu acumulator)
 - 1 x cârlig sau suport pentru agățare (opțional)
-

2. Instrucțiuni de utilizare pas cu pas:

Pasul 1: Pregătirea apei

- Umple un recipient (găleată, lighean sau rezervor) cu apă curată. Dacă dorești apă caldă, încălzește apa separat și toarn-o în recipient (pompa nu încălzește apa).

Pasul 2: Conectarea componentelor

- Conectează capătul furtunului la capul de duș și la pompa submersibilă.
- Asigură-te că îmbinările sunt bine fixate pentru a evita scurgerile.

Pasul 3: Alimentarea

- Dacă modelul este cu acumulator, asigură-te că pompa este încărcată complet folosind cablul USB.
- Dacă este cu alimentare la brichetă auto (12V), conectează mufa în portul corespunzător al mașinii.

Pasul 4: Pornirea dușului

- Introdu pompa complet în recipientul cu apă.



- Apasă butonul ON/OFF de pe unitate (sau telecomandă, dacă există).
- Apa va începe să curgă prin capul de duș.

Pasul 5: Reglarea

- Poziționează capul de duș după preferințe: agățat la înălțime sau ținut în mână.
- Poți regla debitul de apă direct din capul de duș dacă dispune de funcție reglabilă.

3. Recomandări utile:

- Ideal pentru camping, spălarea animalelor de companie, spălarea auto sau activități în aer liber.
- Nu folosi apă fierbinte (peste 50°C), deoarece poate deteriora pompa și furtunul.
- Nu porni pompa fără apă (funcționarea la uscat o poate arde).
- După utilizare, scoate pompa din apă și oprește alimentarea.

4. Încărcare și alimentare:

- Încarcă bateria complet înainte de prima utilizare (durează aproximativ 2-5 ore).
- Nu folosi dispozitivul în timp ce este conectat la priză sau la sursa de încărcare.
- Folosește doar cablul original de încărcare.

5. Întreținere și depozitare:

- După utilizare, lasă pompa și furtunul să se usuce complet.
 - Curăță periodic filtrul pompei pentru a preveni înfundarea (unele modele au filtru detașabil).
 - Depozitează produsul într-un loc uscat și ferit de îngheț.
-



6. Măsuri de siguranță:

- Nu scufunda în apă nicio parte care nu este concepută pentru a fi submersibilă (ex: conectori USB).
 - Nu lăsa produsul nesupravegheat în funcțiune.
 - Supraveghează copiii în timpul utilizării.
-





Convenient USB Charging

2200mAh powerful Battery

2 hours operating time

