



Sistem coloana de dus multifunctional cu afișaj digital, efect de ploaie, taste piano_SQ070

Ghid de utilizare – Sistem de duș inteligent cu panou digital și baterie termostatică

1. Componentele sistemului

- **Duș fix superior (tip pătrat)** – pentru duș relaxant cu debit larg.
 - **Duș de mână multifuncțional (3 moduri)** – permite schimbarea modului de pulverizare.
 - **Baterie digitală cu ecran LED** – afișează temperatura apei și cronometrul de utilizare.
 - **Buton selectare mod** – selectează zona activă: duș fix, duș de mână, robinet etc.
 - **Reglaj temperatură (cu termostat)** – pentru control precis al temperaturii apei.
-

2. Panou de control – Butoane și funcții

Simbol Funcție

Descriere scurtă



Duș fix

Activează jetul de apă din capul fix



Duș de mână

Activează para de duș



Robinet auxiliar (bideu/chiuveță) Activează furtunul extensibil



Jet masaj

Activează funcția de masaj

- **Display LED:** Afișează temperatura apei (°C) și cronometrul (timpul de utilizare).
 - **Comutator apă rece/caldă:** Trage sau împinge comutatorul lateral pentru a regla temperatura.
-

3. Reglajul temperaturii apei

- Poți regla temperatura **prin comutatorul cu inscripții „Cold / Hot”**.



- Sistemul termostatic menține temperatura constantă (ex: 38°C) pentru siguranță și confort.
-

4. 🚿 Duș de mână – 3 moduri de pulverizare

1. **Hybrid Spray** – Jet dens, puternic.
2. **Rain Shower** – Pulverizare largă, acoperă tot corpul.
3. **Massage Spout** – Jet pulsatoriu pentru relaxare.

👉 Se schimbă modul prin butonul de pe capul de duș (poate fi rotativ sau tip click).

5. 🛠️ Instrucțiuni de montaj (sumar tehnic)

Componente principale:

- Coloană verticală cu suport reglabil.
- Cap de duș fix – se înșurubează în partea superioară.
- Baterie cu suporturi de perete – fixare în 2 puncte.
- Conectare la apă: apă caldă în stânga, apă rece în dreapta.

Recomandări:

- Folosește bandă de teflon la conexiunile filetate.
 - Strânge cu mâna + cheie reglabilă, fără forțare excesivă.
 - Montează la o înălțime adaptată utilizatorului (aprox. 1,1–1,3 m de la podea pentru baterie).
-

6. 🧼 Întreținere și sfaturi utile

- Curăță periodic duzele de silicon (duș fix și de mână) pentru a evita depunerile de calcar.
- Șterge ecranul digital cu o cârpă moale, ușor umedă.
- Nu folosi substanțe abrazive sau acide.



- În cazul în care afișajul nu pornește, verifică senzorul de debit sau sursa de apă.

7. 🔍 Probleme frecvente și soluții

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Apa nu se încălzește	Debit insuficient	Verifică presiunea sau senzorul
Afișajul digital nu funcționează	Senzor de debit defectuos	Curăță senzorul, verifică conexiunile
Jetul e slab	Duze înfundate	Curăță capetele de duș

8. 📐 Ilustrații tehnice esențiale (descrise)

- **Imagine 1:** Vedere generală a sistemului – cap fix, duș de mână, panou cu butoane.
- **Imagine 2:** Comutator apă rece/caldă – ilustrat cu săgeți roșii/albastre.
- **Imagine 3:** Modurile de duș de mână (3) – fiecare mod prezentat cu jetul specific.
- **Imagine 4:** Panoul digital – temperatură afișată (ex: 38°C), cronometrul (00:00), pictograme pentru funcții.



