



Intruțiuni generale utilizare_ Tocator si maruntitor electric pentru alimente si legume 4 in 1

Tocător electric portabil – Instrucțiuni de utilizare

Componente

1. Corp principal (motor)
2. Orificiu de alimentare (NU introduceți degetele)
3. Buton pornire/oprire
4. Port de încărcare USB-C
5. Cablu de încărcare USB-C
6. Disc de feliere (opțional)
7. Recipient transparent pentru feliere (opțional)
8. Presă / împingător pentru ingrediente
9. Ax cu lamă de tocare
10. Vas de tocare

Încărcare

1. Conectați cablul USB-C la portul de încărcare.
2. Încărcați complet aparatul înainte de prima utilizare.
3. Deconectați încărcătorul după încărcare.

Utilizare ca tocător

1. Introduceți axul cu lama în vas.
2. Puneți ingredientele în recipient.
3. Montați corpul principal și rotiți până se fixează.
4. Dacă este necesar, adăugați ingrediente prin orificiul de alimentare.
5. Folosiți împingătorul pentru a introduce ingredientele.
6. Apăsați ușor butonul de pornire pentru a toca.
7. După terminare, desfaceți capacul și scoateți ingredientele tocate.



Utilizare cu discul de feliere (opțional)

1. Montați discul de feliere cu partea tăietoare orientată în sus.
2. Atașați recipientul transparent și fixați-l prin rotire.
3. Introduceți ingredientele prin orificiul de alimentare.
4. Folosiți împingătorul pentru a le presa ușor.
5. Apăsați butonul pentru a începe felierea.

Funcții

Poate fi utilizat pentru:

- Tocarea usturoiului
- Mărunțirea legumelor
- Tocarea cărnii în cantități mici
- Prepararea diverselor ingrediente pentru gătit

Atenționări de siguranță

- ⚠ Lama este foarte ascuțită. Manipulați cu atenție.
- ⚠ Nu introduceți niciodată degetele în orificiul de alimentare.
- ⚠ Opriți aparatul înainte de curățare sau demontare.
- ⚠ Nu scufundați corpul principal (motorul) în apă.
- ⚠ Curățați lama cu grijă pentru a evita tăieturile.



