



## **Folie reflexiva pentru geamuri interioare, cu efect de oglinda, protectie solara UV\_ Cod produs: RS830**

### **Ghid practic: pentru aplicarea corectă a foliei pe geamuri**

**Aplicarea foliei pe geamuri ( suprafețe din sticlă ) poate părea o sarcină dificilă, însă cu instrumentele potrivite și câteva sfaturi utile, procesul devine simplu și eficient. În acest articol, îți prezentăm o listă completă de unelte necesare, explicând pas cu pas cum să le folosești pentru un rezultat profesional.**

#### **1. De ce este important să folosești instrumentele potrivite?**

Aplicarea foliei necesită puțină îndemânare și răbdare, iar utilizarea instrumentelor corecte te ajută să obții:

- O aplicare uniformă, fără bule sau cute.
- O fixare fermă a foliei pe suprafața geamului.
- Economie de timp și efort.
- Un rezultat estetic și durabil.

**Indiferent dacă ești începător sau ai mai aplicat folii înainte, această listă te va ghida să faci totul ca un profesionist.**

#### **2. Lista completă a instrumentelor necesare**

##### **a) Folia pentru geam**

Evident, primul lucru de care ai nevoie este folia pe care intenționezi să o aplici. Asigură-te că alegi o folie potrivită pentru scopul tău: protecție UV, reducerea căldurii, intimitate sau decorativă.

##### **b) Pulverizator cu apă și săpun**

Un pulverizator simplu este esențial pentru pregătirea geamului și pentru aplicarea foliei. Realizează un amestec de apă cu câteva picături de detergent lichid (fără a-l agita, să nu producă spumă). **Acest lichid are două roluri:**

- Ajută la poziționarea foliei pe geam. Apa împiedică lipirea imediată a foliei de suprafața din sticlă. Astfel, folia poate fi poziționată și repositionată fără a deteriora materialul.



- Reduce riscul de apariție a bulelor de aer. Apa permite racletarea ușoră, eliminarea bulelor de aer și nu permite cutarea materialului.

### **c) Racletă din plastic cu lamă din pâslă sau cauciuc/silicon**

O racletă de calitate este indispensabilă pentru îndepărtarea bulelor de aer și a excesului de apă de sub folie. Asigură-te că alegi una cu marginea moale pentru a evita zgârierea foliei.

### **d) Cutter cu lamă ascuțită**

Un cutter cu lamă precisă este necesar pentru a tăia folia în dimensiunile exacte ale geamului. Asigură-te că lama este bine ascuțită pentru a obține margini curate și precise.

### **e) Ruletă**

Pentru a măsura dimensiunile geamului și a tăia folia cu precizie, o ruletă este indispensabilă.

### **f) Lavetă din microfibră pentru geamuri**

O lavetă curată din microfibră te ajută să pregătești suprafața geamului, îndepărtând murdăria și praful. Aceasta este esențială pentru ca folia să adere perfect.

Laveta te ajută să ștergi surplusul de apă de pe rama geamului și de pe pervaz după aplicarea foliei.

### **g) Răzuitor cu lamă metalică**

Un instrument necesar tot pentru pregătirea suprafeței de sticlă, dacă pe aceasta sunt urme întărite ce nu pot fi curățate cu laveta: urme de var, urme de insecte etc.

### **h) Bandă adezivă transparentă**

Banda adezivă poate fi folosită pentru a desprinde stratul protector - liner-ul transparent care protejează partea cu adeziv a foliei. Acest truc simplu te ajută să lucrezi mai ușor.

## **3. Cum se folosesc aceste unelte pas cu pas?**

### **Pasul 1: Pregătirea geamului**



- Curăță geamul cu o lavetă din microfibră și cu răzuitorul ( dacă este cazul ) pentru a îndepărta praful și murdăria. Insistă la colțuri și ghedere pentru a îndepărta praful. Mizeria va pătrunde sub folie și va desprinde marginile.

## **Pasul 2: Măsurarea și tăierea foliei**

- Măsoară dimensiunile suprafeței din sticlă folosind o ruletă sau o riglă ( în cazul gemaurilor mici )
- Transferă măsurătorile pe folie și taie cu cutterul, lăsând un mic surplus (aproximativ 2-3 cm pe fiecare parte) pentru ajustări ulterioare.

## **Pasul 3: Pregătirea foliei**

- Desprinde stratul protector al foliei cu ajutorul benzii adezive, în cazul unui liner transparent. Aplică două bucăți de bandă pe colțuri opuse și trage încet pentru a separa folia de stratul de protecție. Dacă folia are un liner din hârtie acesta se poate desprinde ușor, de la un colț, fără bandă adezivă.

## **Pasul 4: Aplicarea foliei**

- Pulverizează din abundență amestecul din apă și detergent pe suprafața din sticlă, asigurându-te că suprafața este umedă uniform.
- Așează folia pe geam și ajustează-o pentru a se potrivi perfect.

## **Pasul 5: Eliminarea bulelor de aer**

- Folosește racleta pentru a elimina bulele de aer și excesul de apă. Începe din centrul foliei și deplasează-te spre margini, folosind mișcări ferme, dar delicate. Ține racleta înclinată la un unghi de 45 grade. Racletează uniform toată suprafața.

**Dacă este necesar desprinde ușor folia și mai pulverizează apă.**

## **Pasul 6: Ajustarea marginilor**



- Folosește cutterul pentru a tăia surplusul de folie de pe margini, urmând conturul geamului (pe lângă cheder, sau margine ).
- Finisează marginile folosind racleta pentru a asigura aderența perfectă.

#### 4. Sfaturi suplimentare pentru un rezultat perfect

- Lucrează într-un mediu fără praf: Alege o zi fără vânt dacă aplici folia în exterior.
- Ai răbdare: Aplicarea foliei necesită atenție la detalii. Dacă suprafața geamului este mare, este nevoie de 2 persoane pentru aplicare.
- **Testează pe o suprafață mică: Dacă este prima dată când aplici folie, exersează pe o bucată de geam mai mică.**

Folosirea instrumentelor potrivite este cheia pentru a aplica folia pe geamuri ușor și fără probleme. Cu puțină atenție și răbdare, poți obține un rezultat profesional chiar și acasă. Investește în unelte de calitate și urmează pașii descriși pentru a te bucura de toate beneficiile foliei, fie că este vorba de intimitate, estetică sau eficiență energetică.

