



Instrucțiuni generale montaj Sonerie video inteligenta Wireless_ Cod Produs: TQ9741

I. Prezentare

Monitor interior (display indoor)

- Zona de afișare
- Indicator luminos
- Buton meniu
- Sus / Jos
- Buton interfon

II. Asocierea soneriei cu monitorul interior

1. Porniți monitorul interior (comutați pe „ON”), apoi țineți apăsat butonul „M”. Pe ecran va apărea „Connect...30”, ceea ce înseamnă că intrați în modul de asociere.
2. În același timp, țineți apăsat butonul soneriei până când indicatorul începe să clipească.
3. Pe monitor apare „Connect ✓”, ceea ce înseamnă că asocierea a reușit.

III. Funcții și utilizarea tastelor

Butoane:

- Apăsare scurtă „M” – deschide meniul
- Apăsare lungă „M” – intrați în modul de asociere
- Apăsare lungă buton apel – oprire (sleep)
- Sus/Jos – navigare
- - / – – creștere/scădere volum

Funcții:

- Interfon
- Fotografii
- Video
- Setări
- Putere semnal



- Volum interfon
- Baterie sonerie

1. Funcțiile tastelor

1. Apăsare lungă „M” pentru a intra în modul de asociere.
2. Apăsare scurtă pentru a intra în meniul de setări.

2. Interfon

2.1 Când cineva apasă soneria, monitorul pornește și sună. Apăsați butonul de apel pentru a răspunde. Țineți apăsat pentru a vorbi, apăsați din nou pentru a închide.

2.2 În modul standby, atât monitorul cât și soneria intră în repaus. Țineți apăsat monitorul pentru a porni și a accesa setările.

2.3 În meniu, apăsați butonul de apel pentru a confirma.

3. Alte funcții

3.1 În modul video:

- „-” scade volumul interfonului
- „+” crește volumul

3.2 În meniu:

- „-” trece la opțiunea următoare sau scade luminozitatea/volumul
- „+” revine la opțiunea anterioară sau crește luminozitatea/volumul

4. Funcții meniu

4.1 Fotografii:

Când sună soneria, monitorul face automat poze. Sistemul le salvează și le suprascrive ciclic pe cele vechi.

4.2 Înregistrare video:

Necesită card SD. La apăsarea soneriei, începe automat înregistrarea și salvează ultimul videoclip.



4.3 Setare ton:

Alegerea melodiei soneriei.

4.4 Setări:

- Limbă
- Luminozitate ecran
- Volum sonerie
- Versiune software
- Setare oră

Apăsați „M” pentru a salva și ieși.

IV. Instalare

Soneria poate fi instalată în două moduri:

- cu adeziv 3M
- cu șuruburi

Se poate monta pe ușă sau perete.

Când bateria este descărcată, poate fi scoasă pentru încărcare.

Dispozitivul are baterie litiu încorporată.

Evitați instalarea pe suprafețe metalice sau în zone cu semnal slab.

V. Atenționări

- Dispozitivul este cu consum redus și intră în standby când nu este folosit.
- Pereții, ferestrele și ușile metalice pot reduce semnalul.
- Asociați dispozitivul înainte de utilizare.
- Dacă monitorul este prea aproape de sonerie, pot apărea ecouri – îndepărtați-le sau reduceți volumul.
- Temperatura de funcționare: -10°C ~ 50°C.
- Evitați umezeala și apa.
- Nu montați lângă suprafețe reflectorizante (sticlă, pereți albi), deoarece pot afecta imaginea.



Instalare (pas cu pas) - ghid simplificat

1. **Încarcă dispozitivele** (dacă e cazul) înainte de prima utilizare.
2. **Pornește monitorul interior** (buton pe ON).
3. **Asociere (pairing):**
 - a. Ține apăsat butonul „**M**” pe monitor → apare „Connect”
 - b. Ține apăsat butonul de pe sonerie până începe să clipească
 - c. Așteaptă mesajul „Connect ✓” → gata, sunt conectate
4. **Montează soneria:**
 - a. Pe perete/ușă cu **adeziv 3M** sau **șuruburi**
 - b. Alege un loc ferit de ploaie directă și metal (slăbește semnalul)

Utilizare de bază

Când sună cineva

1. Monitorul pornește automat
2. Apasă butonul **de apel (telefon)** pentru a răspunde
3. Ține apăsat ca să vorbești
4. Apasă din nou pentru a închide

Poze & video

- Face automat **poze** când sună cineva
- Pentru **video** → trebuie card SD (înregistrează automat)

Reglaje rapide

- + / - → volum sau luminozitate
- **M** → intri în meniu (limbă, ton, oră etc.)



⚠ Sfaturi importante

- Nu monta lângă **metal** sau foarte departe → semnal slab
- Nu ține monitorul prea aproape de sonerie → apare **ecou**
- Evită **apă și umezeală**
- Dacă nu merge bine → reia **pairing-ul**

