



Seif hotelier din otel cu blocare electronica si cheie_Cod produs: LR001

Păstrează-ți obiectele de valoare în siguranță cu acest seif compact și rezistent, ideal pentru uz casnic sau birou. Cu o construcție solidă din oțel, dublă metodă de acces (cod digital + chei de urgență) și un design discret, este soluția perfectă pentru protejarea documentelor, banilor, cheilor sau bijuteriilor.

Caracteristici cheie

Dublă securitate:

- Tastatură numerică pentru acces rapid
- 2 chei de urgență în caz de uitare a codului sau baterie descărcată

Rezistență și siguranță sporită:

- Bolturi de blocare groase de 20 mm – rezistență la forțare
- Oțel solid + vopsea ecologică în 5 straturi – anti-rugină, fără exfoliere sau decolorare

Design compact & versatil:

- Dimensiuni reduse – se potrivește ușor în dulapuri, birouri, colțuri sau montat pe perete
- Aspect elegant, cu gaură de blocare ascunsă – discret și estetic

Specificații tehnice:

- Material: Oțel solid
- Culoare: Negru
- Închidere: tastatură digitală + chei de urgență



- Dimensiuni exterioare: 25 x 35 x 25 cm (Î x L x I)
- Dimensiuni interioare: 24.5 x 34 x 20 cm (Î x L x I)
- Instalare: sistem de fixare în partea din spate (șuruburi incluse)

Acest seif poate fi accesat în 3 moduri diferite, oferind flexibilitate și siguranță:



MODURI DE DESCHIDERE:

1. Parolă digitală + Buton rotativ

- Introdu parola.
- Apasă #.
- Rotește butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide.

2. Cheie + Buton rotativ

- Apasă partea stângă a capacului pentru a descoperi locașul pentru cheie.
- Introdu cheia și rotește-o în sens invers acelor de ceasornic.
- Rotește butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide.

3. Alimentare externă + Parolă + Buton rotativ

- Conectează sursa de alimentare externă (în caz de baterii descărcate).
- Introdu parola, apasă #.
- Rotește butonul pentru a deschide.




ALIMENTARE ȘI BATERII:

- Seiful funcționează cu baterii (cel mai probabil 4× AA – de verificat în manualul produsului).
- În caz de baterii epuizate:
 - Folosește cheia mecanică (metoda 2).
 - Sau alimentează temporar prin portul extern și folosește parola (metoda 3).

RECOMANDĂRI DE ÎNTREȚINERE:

- Schimbă bateriile periodic (nu aștepta până se descarcă complet).
- Ține cheia de rezervă într-un loc sigur (nu în interiorul seifului!).
- Nu forța butonul sau cheia – dacă simți rezistență, verifică dacă parola este introdusă corect.
- Evită expunerea seifului la umezeală – mecanismul electronic poate fi afectat.

PRODUCT INFORMATION



5.95 LBS

Dimensions: 13.78in (top), 9.84in (top front), 13.3in (front), 4.72in (front), 9.84in (height), 7.09in (depth)



Emergency Key
x2




Expansion Screws
x2



Foot pad
x4




Emergency Power
x1



User Manual
x1



Built-in battery compartment



Password reset button

*Use 4 AA batteries (not included)



PASSWORD:


1. Enter the password
2. Enter " #"
3. Turn the knob clockwise *Supports

*Setting 3-8 digit passwords.

*Since fingerprint passwords are highly susceptible to environmental influences and can lead to severe privacy issues if stolen, this product does not include a fingerprint lock feature.




HOW TO SECURE A SAFE




STEP 1

Drill holes for expansion bolts in the right place



STEP 2

Use the expansion bolts to secure the case to the wall



STEP 3

Make sure the case is mounted in place as required and then tighten all screws



HIGH QUALITY SECURITY

Whatever your needs, Dononr safes offer you the ideal security solutions.



Removable Shelf



Alarm



3 Ways to Access



Emergency Power



Silent

